

# 日本薬用作物検討協議会

略称 “薬検協”

人参用農機

<https://www.nikkankyo.org/create/create2.htm>

品目	開発件数	用途(開発年度)
人参 (オタネニンジン)	1 機種	・ 実生苗定植機 (2013)

# オタネニンジンの実生苗の定植機

項目	内容
対象生薬	ニンジン
対象薬用作物名	オタネニンジン
対象農作業	オタネニンジン実生苗の定植
対象地域	日本全国可 (ただし、粘土質の圃場では使用不可)
対象作付様式	定植初年度の定植用で高畝型 (小屋下栽培には使用不可)
畝サイズ	畝上面：90cm 畝高：30cm



## 作業効率化のデータ

10mを約11分半の作業で定植可能

- ◆機械操作1名、定植作業2名の場合
- ◆列間隔が21cmで6本/列の場合

慣行の約2倍以上の効率化が見込め、  
疲労が少なく連続作業が可能

### ②作業風景



### 使用の際の注意点

石の多い圃場では使用を避けてください。  
\*石飛びによる怪我や、機械が破損する恐れがあります。

圃場が十分に乾いた状態で作業を行ってください。

### ③作業部アップ



# オタネニンジンの実生苗の定植機

## 改良母体機

## 韓国製人参定植機

(問合せ先) 寿物産

〒690-1406 島根県松江市八束町二子880

Tel 0852-76-2555 / FAX 0852-76-2100

## 改良問合せ先

## クボタアグリサービス(株) 金沢事務所

〒924-0038 石川県白山市下柏野956-1

Tel 076-275-1121 / FAX 076-276-5890

◆ “薬用ニンジンの植付機の件で” と問い合わせください

## 購入時の注意点

- ◆ 寿物産では韓国製人参定植機の輸入代行のみ承っております。
- ◆ 改良にあたっては、改良母体機をクボタアグリサービス(株)までご送付ください。
- ◆ 発電機（推奨：1350VA以上）及び定植機までのケーブルが別途必要です。